

Platon Fläktmotor

Separat lös motorenhet till Platon Fläkt

Beskrivning:

Platon Fläktmotor är identisk med den som monteras in i nya Platon Fläktar. Det innebär att tidigare fläktinställning, luftflöden och tryck erhålls automatiskt lika som tidigare, samt att funktionen i det mekaniskt ventilerade Platongolvet kan säkerställas. Obs. gäller endast Platon Fläktar tillverkade 2003 eller senare. På äldre Platon Fläktar kan inte motorn bytas.



Användningsområde:

Separat motordel för utbyte till Platon Fläkt. Att byta motordel innebär ett ingrepp i fläktens elektronik, detta ska alltid utföras av en auktoriserad elinstallatör.

Lagring:

Ska lagras inomhus i skyddad original förpackning

Montering:

Kontakta alltid Isola för information.

Vid byte ska strömkontakten dras ur och endast fläktens topplock lossas på fronten, (4 stora skruvar - en i varje hörn). Fläktlådan ska sitta kvar ansluten mot kanalerna. Att topplocket kan tas bort gör att motorbytet enkelt kan utföras på en elfirma. *Obs*, Var noga med att aldrig röra motorns vingar med fingrarna, de är tunna och skadas lätt! Skadas dessa kan motorn inte användas pga. obalans och missljud.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till:

Platon Vifte
Platon Gulv

Godkännande och garantier



Platon Fläktmotor⁴¹⁴⁸⁰²

Produktdata	Värde	Beteckning
-------------	-------	------------

